

„МИКРОСИСТЕМИ“ООД Варна, бул. Левски - Компютърен център до бл.9
 тел: (052) 321 998; тел/факс: (052) 302 534;
 JSM: 0887 274 840 ; 0887 274 840

КРАНОВИ ВЕЗНИ Titan XX R

С бутона “С” се изтрива въведената стойност.
 С бутона “↶” се влиза в избрана позиция от текущото меню или се записва въведената стойност, ако е в допустимия диапазон.
 С бутона “↷” се излиза от меню.
 С бутоните “↑” и “↓” се преминаването на нова позиция от менюто.

* **Отпечатва се при разрешен “ПЕЧАТ НА БОН” от сервизно меню**
 При изключване и последващо включване на терминала броя натрупвания и общата сума на НЕТО, ТАРА и БРУТО до този момент се помнят.

| БУТОНИ | ОСНОВНИ ФУНКЦИИ | | |
|----------|---|-------|---|
| | Включва и изключва уреда | | |
| >0< | Настройване на нула. Възможно е само в определени граници | | |
| >ТАРА< | Въвеждане на тара чрез претегляне или нулиране на тара | | |
| КЛ >ТАРА | Въвеждане на предварително зададена тара от клавиатурата | | |
| ТАРА | Извежда на втория ред на индикацията въведената тара | | |
| БРУТО | Извежда на втория ред сумата на НЕТО и въведената ТАРА | | |
| МЕНЮ | Извиква СЕРВИЗНО МЕНЮ. | | |
| ЗАПИС | * Отпечатва се “КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:” за направеното измерване Отпечатване е възможно само ако: <ul style="list-style-type: none"> ○ Еднократно, след което е необходимо везната да се разтовари до нула kg; ○ Ако стойността на нетото е над Min; ○ Ако стойността на брутото е под Max; ○ при равновесно положение на везната; | | |
| ЗАПИС | <table border="1"> <tr> <td>ЗАПИС</td> <td> Повторно натискане на бутона * Отпечатва се дубликат на бележката “ДУБЛИКАТ! КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:” </td> </tr> </table> | ЗАПИС | Повторно натискане на бутона * Отпечатва се дубликат на бележката “ДУБЛИКАТ! КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:” |
| ЗАПИС | Повторно натискане на бутона * Отпечатва се дубликат на бележката “ДУБЛИКАТ! КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:” | | |

| БУТОНИ | ОСНОВНИ ФУНКЦИИ | | |
|--------|---|--|--|
| СУМА + | Добавя измерения товар към сумата от претеглените до момента товари. Добавянето е възможно само ако: <ul style="list-style-type: none"> ○ Показанието на везната е в равновесно положение; ○ Текущото нето е над Min; ○ Текущото нето не е добавяно след последното разтоварване до нула; * Отпечатва се бележка “НАТРУПВАНЕ №”. | | |
| СУМА + | | Еднократно сторниране на добавянето * Отпечатва се бележка “ОТКАЗ ОТ НАТРУПВАНЕ:№” | |
| СУМА + | С | Нулира сумата, ако е изведена на втория ред * Отпечатва се бележка за натрупаната сума “КАНТАРНА БЕЛЕЖКА №:” | |
| СУМА + | С | С | Повторно натискане на бутон “С” * Отпечатва се дубликат на бележката “ДУБЛИКАТ! КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:” |
| СУМА | Извежда на втория ред на индикацията сумата от претеглените до момента товари. Тази функция е удобна за контрол. | | |
| СУМА | | Еднократно сторниране на добавянето * Отпечатва се бележка “ОТКАЗ ОТ НАТРУПВАНЕ:№” | |
| СУМА | С | Нулира сумата, ако е изведена на втория ред * Отпечатва се бележка за натрупаната сума “КАНТАРНА БЕЛЕЖКА №:” | |
| СУМА | С | С | Повторно натискане на бутон “С” * Отпечатва се дубликат на бележката “ДУБЛИКАТ! КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:” |
| СМЕТКА | Индицира общата сума натрупана в сметката. | | |
| x ЦЕНА | Позволява въвеждане на единична цена за килограм | | |
| | Показва текущи дата и час | | |
| | Включва или изключва осветлението на индикацията. | | |