

СЪКРАТЕНА ИНСТРУКЦИЯ за РАБОТА с КАСОВ АПАРАТ "TREMOL S02 / S03"

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ – бутон [ON/OFF]

След включване касовият апарат се установява в режим на показване на дата и час.

РЕЖИМИ НА РАБОТА – избор с помощта на [MODE]

ЧАС - показва текущи час и дата.

ПРОДАЖБИ - след въвеждане на паролата на оператора касовият апарат влиза в режим Продажби. Използва се при продажби на стоки и услуги;

ОТЧЕТИ Z - Отчети с Нулиране. Въвежда се парола **1 1 1 1 1**. При отчети в края на деня с цел приключване и нулиране и запис във фискалната памет;

ОТЧЕТИ X - Отчети Без Нулиране. Въвежда се парола **2 2 2 2 2**. При отчети по всяко време с цел проверка на оборота по артикули, оператори, оборот за текущия ден;

ПРОГРАМ - програмиране на параметрите. НЕ ВЛИЗАЙТЕ В ТОЗИ РЕЖИМ!

РЕЖИМ ПРОДАЖБИ (ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ) парола " 0 " Total

След въвеждане на паролата на оператора и потвърждение с [TOTAL] касовият апарат влиза в режим Продажби. Използва се при продажби на стоки и услуги

ПРОДАЖБА НА ЕДНА БРОЙКА ИЛИ ЕДИНИЧНО КОЛИЧЕСТВО СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ (ДЕПАРТАМЕНТИ):

<въвежда се цената на първа стока или услуга> [D1] .. [D4]

<въвежда се цената на втора стока или услуга> [D1] .. [D4]

[STL] - ЗА ПРОВЕРКА НА СУМАТА ДО МОМЕНТА (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)

[TOTAL] - ПРИКЛЮЧВА КАСОВИЯ БОН

ПРИМЕР: [1][.][2][5] [D2] [TOTAL] *1,25 ЛВ от втора артикулна подгрупа;*

ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОЛНО КОЛИЧЕСТВО ИЛИ БРОЙ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ (ДЕПАРТАМЕНТИ):

<въвежда се количеството на първата стока или услуга> [QTY]

<въвежда се цената на първата стока или услуга > [D1] .. [D4]

<въвежда се количеството на втората стока или услуга> [QTY]

<въвежда се цената на втората стока или услуга > [D1] .. [D4]

[STL] - ЗА ПРОВЕРКА НА СУМАТА ДО МОМЕНТА (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)

[TOTAL] - ПРИКЛЮЧВА КАСОВИЯ БОН

ПРИМЕР: [2][,][4][5] [QTY] [1][,][2][5] [D2] [TOTAL] *2,45кг x 1,25 лв от ПГ2*

При използване на 9 стокови групи

[D1] – [D3] – за директен избор на 1, 2 и 3-та стокова група

[D4] + [4]...[D4] + [9] – за избор на стокова група 4, 5, 6, 7, 8 и 9

НАТРУПВАНЕ НА ПРОДАЖБИ ПО АРТИКУЛИ

С въвеждане на номер на артикул от цифровата клавиатура и натискане на клавиш <PLU> се осъществява натрупване на съответния номер артикул с програмираната му цена.

<въвежда се код на артикула> [PLU] - при единично количество;

<въвежда се количество> [QTY] <въвежда се код на артикула> [PLU] - при количество различно от 1;

[STL] - ЗА ПРОВЕРКА НА СУМАТА ДО МОМЕНТА (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)

[TOTAL] - ПРИКЛЮЧВА КАСОВИЯ БОН

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА КАСОВ БОН

Непосредствено след приключването на касовия бон може да се издаде дубликат с клавиша [Tx-]

КОРЕКЦИИ

Възможни са корекции на грешно въведени продажби преди да е приключен касовият бон (преди да е натиснат клавиша [TOTAL])

ОТКАЗ ОТ ПОСЛЕДНАТА ПРОДАЖБА (ПРЕДИ ДА Е НАТИСНАТ КЛАВИША [TOTAL])

[VD] - отказ от последната продажба. Предпоследната продажба остава последна.

СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ НА СУМИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СУМИ НА ДРЕБНО ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ДЕНЯ)

<въвеждане на сумата> [+%] [TOTAL]

ПРИМЕР: [1] [0] [+%] [TOTAL] - служебно въвеждане на 10 лв.

СЛУЖЕБНО ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ПРЕЗ ДЕНЯ)

<въвеждане на сумата> [-%] [TOTAL]

ПРИМЕР: [1] [5] [.] [5] [-%] [TOTAL] - служебно извеждане на 15,50 лв.

